

Nettoyer les capteurs

1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique.
2. Ouvrez le couvercle supérieur (1) et le couvercle avant (2).
GUID-A2F87F51-56DE-42A7-B92C-3EFE1648A352-low.gif
3. Essuyez la poussière de papier accumulée sur le capteur de position de numérisation de document (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau.
GUID-C954A4BC-1F37-4269-A3CC-E07FCFFCB3ED-low.gif
4. Essuyez la poussière de papier accumulée sur le capteur de carte (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau.
GUID-E7728153-8728-449A-8FD7-CDD762B83761-low.gif
5. Fermez le couvercle avant et le couvercle supérieur.

Revision #2

Created 2026-04-22 15:03:47 UTC by Nico là

Updated 2026-04-22 15:04:36 UTC by Nico là